

BACK-LIT CCT LED PANEL

HANDLEIDING - NL

Veiligheidsinstructies

- Dit product dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur.
- Houd dit product buiten bereik van kinderen en onbevoegden.
- De netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning zoals aangegeven in deze handleiding.
- Gevaar van elektrische schokken en elektrocutiegevaar bij het openen van dit product. Raak geen kabels aan die onder spanning staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Open de behuizing niet zelf maar laat dit en het onderhoud van het armatuur uitvoeren door een erkend installateur.
- Dit product heeft geen ingebouwde functie waardoor het kan worden losgekoppeld van het spanningsnet. Isoleer dit product elektrisch voor installatie en onderhoud. Zorg ervoor dat het snoer niet is gekneld of geplooid en bescherm het tegen beschadigingen. Waarschuwing! Zodra de voedingskabel is beschadigd dan dient deze door een erkend installateur te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Let op! Dit product straalt mogelijk gevaarlijke optische straling. Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron, dit kan leiden tot oogletsel.
- Let op! Dit product wordt warm tijdens het gebruik.
- Gebruik dit product enkel binnenshuis. Bescherm het product tegen regen, vochtigheid en overige opspattende vloeistoffen. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof op of naast het product.
- Gebruik dit product niet indien de behuizing / beschermingsplaat / cover gebarsten of gebroken is. Indien dit wel het geval is, ontkoppel het product dan onmiddellijk. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.
- Alle elektrotechnische installaties dienen uitgevoerd te worden volgens de IEE bedradingsrichtlijnen.

Algemeen gebruik

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen.
- Bescherm het product tegen schokken en vermijd brute kracht.
- Bestudeer eerst de functies van het product voordat u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het product is uitgesloten voor garantie.
- Gebruik het product enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz.
- De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding. Uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

Afvoeren van het product (WEEE)

Dit symbool op het product of productverpakking geeft aan dat als het product na zijn levenscyclus wordt weggegooid, dit schade aan het milieu kan aanbrengen. Gooi dit product niet bij het normale huishoudelijke afval, maar voer dit af bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in het recyclen van producten. Respecteer uw plaatselijke milieuwetgeving.



Specificaties

Wattage: 32/37W


Dimbaar: Alleen i.c.m. dimbare driver. Niet standaard meegeleverd.

Levensduur: >45.000 uur


Voltage: 220 - 240 V AC



Installatie




1. Schakel de netspanning uit. Verwijder de plafondplaat of het oude armatuur uit het systeemplafond.




2. Sluit de led driver aan op het led paneel middels de connector en kies de gewenste lichtkleur middels de schakelaar aan de kabel van het led paneel.

Let op: sluit eerst de led driver aan op het led paneel en voorzie daarna de led driver van spanning zonder dat het led paneel is aangesloten, schakelt deze in een beveiliging waardoor de led driver mogelijk niet meer werkt.





3. Plaats de led driver op het systeemplafond en zorg ervoor dat de driver voldoende geventileerd wordt (minimaal 10 cm ruimte tussen het plafond en systeemplafond). Plaats vervolgens het led paneel diagonaal door het frame van het systeemplafond.



4. Laat het led paneel rusten op het frame en schakel de netspanning in.

Wattage veranderen



Standaard is de led driver ingesteld op 32W (0.9 a). Zie onderstaande instructies om de wattage aan te passen.

1. Open het rechter kapje van de led driver.

2. Zie het aansluitschema voor de gewenste wattage.

3. Plaats het kapje terug op de led driver.