

LED HIGH BAY POWERSWITCH + SENSOR BASE

Installatie

Specificaties

Wattage: 90/120/150W

Voltage: 220 - 240 V AC

Dimbaar: 1-10V+12VDC

IP waarde: IP65

Levensduur: >50.000 uur



Veiligheidsinstructies

- Dit product dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur.
- Houd dit product buiten bereik van kinderen en onbevoegden.
- De netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning zoals aangegeven in deze handleiding.
- Gevaar van elektrische schokken en elektrocutiegevaar bij het openen van dit product. Raak geen kabels aan die onder spanning staan om dodelijke elektrische schokken te vermijden. Open de behuizing niet zelf maar laat dit en het onderhoud van het armatuur uitvoeren door een erkend installateur.
- Dit product heeft geen ingebouwde functie waardoor het kan worden losgekoppeld van het spanningsnet. isoleer dit product elektrisch voor installatie en onderhoud.
- Zorg ervoor dat het snoer niet is gekneld of geplooid en bescherm het tegen beschadigingen. Waarschuwing! Zodra de voedingskabel is beschadigd dan dient deze door een erkend installateur te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Let op! Dit product straalt mogelijk gevaarlijke optische straling. Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron, dit kan leiden tot oogletsel.
- Let op! Dit product wordt warm tijdens het gebruik.
- Gebruik dit product niet indien de behuizing / beschermingsplaat / cover gebarsten of gebroken is. Indien dit wel het geval is, ontkoppel het product dan onmiddellijk. De beschermplaat / cover is niet vervangbaar.
- Alle elektrotechnische installaties dienen uitgevoerd te worden volgens de IEE bedradingrichtlijnen.

Afvoeren van het product (WEEE)

Dit symbool op het product of productverpakking geeft aan dat als het product na zijn levenscyclus wordt weggegooid, dit schade aan het milieu kan aanbrengen. Gooi dit product niet bij het normale huishoudelijke afval, maar voer dit af bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in het recyclen van producten. Respecteer uw plaatselijke milieuwetgeving.





Algemeen gebruik

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen.
- Bescherm het product tegen schokken en vermijd brute kracht.
- Bestudeer eerst de functies van het product voordat u het gaat gebruiken.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het product.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het product is uitgesloten voor garantie.
- Gebruik het product enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz.
- De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding. Uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

- Schakel alle elektriciteit uit voor u begint met installeren.
- Draai de meegeleverde haak in de bovenkant in het armatuur en zet deze vast met de schroef.

- Hang het armatuur met de haak aan een ketting, pendeldraad of oog (niet meegeleverd).
- Draai de meegeleverde schroef vast in de haak.



- Bedraad het armatuur
N = blauwe draad
L = bruine draad
Aarde = groen gele draad




Bedrading voor 1/10V dimmen
DIM+ = paarse draad
DIM- = roze draad

- Standaard is het armatuur ingesteld op 120 watt. Voor het veranderen van de wattage: verwijder de rubberen afscherming aan de zijkant van de driver. Selecteer de gewenste wattage met de schakelaar op de driver en plaats de rubberen afscherming weer terug.

LOW = 90 watt
MID = 120 watt
HIGH = 150 watt




Installatie sensor



- Draai het zwarte kapje in het midden van de led platine los tegen de klok in.

- Draai de sensor vast in het midden van de led platine met de klok mee.



- Lees de instructiehandleiding van de meegeleverde sensor om deze in te stellen middels de app of afstandsbediening (los verkrijgbaar).



Optionele accessoires (niet standaard meegeleverd)

Beugel voor plafond/wandmontage

- Bevestig de beugel aan de zijkant van het armatuur en schroef de beugel aan het gewenste oppervlak.



Reflector

- Schroef de reflector vast met de meegeleverde schroeven in de vier vrije gaten in de behuizing.

